

Внимание: Приток-Охрана-WEB работает только с Ядром Приток-А версии 3.7.0 и выше.

1. Прочитайте руководство по установке installing_grd_web.pdf.

Запустите Pritok_GRD_WEB_Setup.exe и следуйте инструкциям установщика.

2. После установки Приток-Охрана-WEB перейдите в "Панель администратора Приток-Охрана-WEB".

(<http://localhost:8080/admin> или <http://localhost:8080/grdweb/admin>)

На вкладке "Список подключений" настройте подключение к Ядру пульта охраны.

Заполните контактные данные пульта, которые будут доступны пользователям Приток-Охрана-WEB.

В случае успешного подключения Приток-Охрана-WEB к Ядру пульта охраны в параметрах подключения будет написана версия Ядра.

3. На пульте охраны при помощи АРМ "Конфигуратор":

- настройте права пользователей на интерфейс Приток-Охрана-WEB в "АРМ Конфигуратор\ Операторы и группы\ 1. Интерфейс\ Приток-Охрана-WEB"

- укажите какие объекты доступны пользователю в "АРМ Конфигуратор\ Операторы и группы\ 5. Приток-Охрана-WEB".