


Подсистема Приток-GSM

Подсистема Приток-GSM

Термины и определения



GSM	Global System for Mobile communications (глобальная система мобильной коммуникации)
GPRS	General Packet Radio Service (система пакетной передачи данных по сети сотовой связи GSM)
SMS	Short Message Service (сервис передачи коротких сообщений)
ППКОП	Прибор Приемно-Контрольный Охранно-Пожарный
АРМ	Автоматизированное Рабочее Место
АРМ ДПЦО	Автоматизированное Рабочее Место Дежурного Пульта Централизованной Охраны
ОСС	Оператор Сотовой Связи
ПЦН	Пульт Централизованного Наблюдения
БМ	Базовый Модуль Приток-GSM-БМ
ПО	Программное Обеспечение
Ключ ТМ	Электронный Идентификатор Touch Memory DS1990
Центр безопасности	Организация, осуществляющая охрану имущества и жизни граждан

Подсистема Приток-GSM

Состав подсистемы

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



ППКОП-011-8-1-011М



ППКОП-011-01

- 3 режима работы (SMS, GPRS, CLIP);
- 8 шлейфов ОПС;
- 6 телефонных номеров пользователей;
- Резервируемое питание (11-01);
- Настраиваемое время задержки входа;
- Настраиваемые режимы работы шлейфов;
- 3 силовых ключа (сирена, Охрана, Пожар);
- 2 силовых ключа, для управления дополнительным оборудованием;
- Подключение внешней клавиатуры ППКОП.

Новые приборы:

- 8 отдельных шлейфа
- Встроенная клавиатура
- Шина расширения
- 2 SIM карты
- Резервируемый блок питания
- Ток внешних нагрузок до 1,5 А
- Подключение внешнего аккумулятора
- Пластиковый корпус




ППКОП-011-8-1-011К



Подсистема Приток-GSM

Назначение подсистемы



Предназначена для организации централизованной либо автономной охраны объектов, квартир, дач, гаражей с передачей извещений по каналам сотовой связи стандарта GSM в режимах: **SMS, GPRS, дозвона.**

Централизованная охрана:


- ППКОП 011-08-1 Приток-А-4(8) исп – 011 (-01)
- Один Приток-GSM-БМ для обработки SMS
- 4 Приток-GSM-БМ для обработки звонков:
Взятие, Снятие, Тревога, Тест
- Мобильная ТС (звонок с мобильного)
- Для режима GPRS Интернет или VPN

Автономная охрана:

- ППКОП 011-08-1 Приток-А-4(8) исп - 011
- мобильный телефон собственника

Подсистема Приток-GSM

Автономная охрана




Подсистема Приток-GSM

Связь с ПЦН в режиме SMS

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ




Подсистема Приток-GSM

Связь с ПЦН в режиме GPRS

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



Параметры ядра в контрольной панели системы

GPRS: Включить
поддержку GPRS _ 1

GPRS: TCP-Порт
43500

GPRS: Точка доступа
ОПСОС **inet.bwc.ru**

GPRS: Внешний IP-
адрес для сервера
Приток

182.45.68.143

Активация работы
GPRS при старте: 0
- нет, 1 - да.

Номер порта
подключения к
Internet

Наименование
точки доступа OCC




IP-адрес
подключения к
Internet

Подсистема Приток-GSM

Профили операторов сотовой связи


приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



Подсистема Приток-GSM

Описание конфигурации подключения



приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАНО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Объект: ППКОП 011-8-1-011 (Дача Иванова П.С.)

Параметр	Значение
Наименование	ППКОП 011-8-1-011 (Дача Иванова П.С.)
Тип	ППКОП 011-8-1-011_1 (GSM-прибор (1 зона))
GPSID	123478
Телефон	+79025300300
Дополнительные телефоны	Список...
Время проверки, ч	2
Номер направления	0
Устройство включено	да
Серийный номер	0

Параметр "Наименование".

Печать OK Отмена

Объект: ТС Иванова П.С.

Параметр	Значение
Наименование	ТС Иванова П.С.
Тип	Мобильная ТС (Мобильный телохранитель)
Телефон	+79025300301
Дополнительные телефоны	Список...
Время проверки, ч	2
Локальный адрес	1
Устройство включено	да
Серийный номер	0

Параметр "Серийный номер".


Печать OK Отмена

Подсистема Приток-GSM

GSM концентратор



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



Поддержка до 30 ответчиков

Подсистема Приток-GSM

Описание оборудования ПЦН



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Параметры Базового модуля

Объект: Базовый модуль Приток-А-БМ-03 (GSM)

Параметр	Значение
Наименование	Базовый модуль Приток-А-БМ-03 (GSM)
IP-адрес	10.0.0.201
Порт	20000
Ключ шифрования	
Устройство включено	да
Серийный номер	0
Локальный адрес	0
Канал связи	не указано
Комментарий	
Версия прошивки	

Параметр "Версия прошивки" -- Заполняется автоматически!

Печать ОК Отмена

Параметры сотового терминала

Объект: Siemens TC35 Terminal

Параметр	Значение
Наименование	Siemens TC35 Terminal
Телефон	+79149273102
Оператор сотовой связи	нет
Входящие звонки	тест
Исходящие SMS	Список...
Использовать кириллицу для SMS	нет
COM-порт	COM 1
Время ожидания ответа (сек)	10
Количество попыток передачи команд	10
Интервал передачи команд (мс)	2000
Период опроса бортовых комплектов (ч.)	6
Устройство включено	да
Серийный номер	0

Параметр "Исходящие SMS".

Печать ОК Отмена

Подсистема Приток-GSM

Приток-АСК

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Модуль контроля и управления городским освещением Приток-АСК



- 3 силовых выхода 380 В 10А;
- Контроль 3х фаз;
- Контроль включения контакторов;
- Резервируемое питание;
- Контроль вскрытия шкафа;
- Годовой таймер включения;
- Внутренний подогрев.

Подсистема Приток-GSM

Экстренная связь

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Экстренная связь «Гражданин – Милиция»



Подсистема Приток-GSM

Дальнейшее развитие

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Программное обеспечение верхнего уровня

- Настройка конфигурации прибора с АРМ ДПЦО.
- «Безопасный город».
- Поддержка видео с объекта.

«Железо»

- Концентратор ППКОП-011-2.
- Видео с объекта через каналы GPRS.
- Аудио-канал с объекта.
- 2 SIM-карты разных операторов сотовой связи.
- Дальнейшее развитие системы АСК.

Подсистема Приток-GSM

Контакты

Адрес: 664007, Иркутск, пер. Волконского, 2

www.sokrat.ru – официальный сайт

catalog.sokrat.ru – каталог оборудования

ftp.pritok.ru – программное обеспечение

forum.sokrat.ru – форум технической поддержки

Телефон: 8(3952) 20-66-61, 20-66-62

Техническая поддержка:

support@sokrat.ru

Телефон: 8(3952)20-66-70

8-800-333-66-70 (бесплатный)

приток

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

