

Модуль связи для подключения беспроводных клавиатур для Приток-А-КОП Приток-А-ВС-02

Паспорт
ЛИПГ.465410.027ПС

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Модуля связи для подключения беспроводных клавиатур для Приток-А-КОП Приток-А-ВС-02 ЛИПГ.465410.027** (далее по тексту – **ВС-02**).

1.2 Перед установкой и эксплуатацией ВС-02 необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, с руководством по эксплуатации «Модуль связи для подключения беспроводных клавиатур для Приток-А-КОП Приток-А-ВС-02 ЛИПГ.465410.027РЭ» (не входит в комплект поставки, размещено на сайте www.sokrat.ru в разделе «Документация», подраздел «ППКОП двухканальные (Ethernet+GSM)»), а также с паспортом и руководством по эксплуатации на контроллер охранно-пожарный серии Приток-А-КОП (в дальнейшем по тексту — **контроллер**), совместно с которым будет использоваться ВС-02.

1.3 Настоящий паспорт входит в комплект поставки, должен находиться у владельца и содержать все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.4 Персонал, допущенный к выполнению работ, должен быть аттестованным на знание норм и правил монтажа, наладки, эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 ВС-02 предназначен для организации канала связи между контроллером охранно-пожарным серии Приток-А-КОП исполнений -01, -02, -02.1, -02.2 и Android-приложением "Клавиатура Приток-А", с помощью Bluetooth-соединения.

2.2 ВС-02 обеспечивает гибкую настройку доступных пользователю режимов ввода кода идентификации.

2.3 ВС-02 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых пожаробезопасных помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

2.4 Габаритные размеры – не более 80x55x28 мм.

2.5 Масса – не более 0,055 кг.

2.6 Ток потребления от источника постоянного тока от 10,5 до 13,8 В – не более 70 мА.

2.7 Длина линии связи между контроллером и ВС-02 – не более 1000 м.

2.8 Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.


2.9 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во
ЛИПГ.465410.027	Модуль связи для подключения беспроводных клавиатур для Приток-А-КОП Приток-А-ВС-02	1
ЛИПГ.465410.027ПС	Паспорт	1
	Саморез 3,5x35	2
	Дюбель диаметром 6x30	2

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль связи для подключения беспроводных клавиатур для Приток-А-КОП Приток-А-ВС-02 ЛИПГ.465410.027
Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.465410.027 и признан годной к эксплуатации.



Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл _____

Принят ОТК _____

МП

5 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с **проектом / типовым проектным решением / актом обследования** (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

наименование монтажной организации

адрес

телефон

Ответственное лицо: _____ Подпись: _____ Дата: _____ МП

Модуль связи для подключения беспроводных клавиатур для Приток-А-КОП Приток-А-ВС-02 принят в эксплуатацию в составе

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации

адрес

телефон

Ответственное лицо: _____ Подпись: _____ Дата: _____ МП

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу ВС-02 и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки ВС-02, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

6.3 Гарантия не распространяется на ВС-02, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. ВС-02 принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

6.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 054200 ред. 001 IN 7483